



Aufprallsensor Airbag

Achtung!
Aufprallsensoren müssen paarweise getauscht werden.

Impact sensor airbag

Attention!
Impact sensors must be replaced in pairs.

Capteur d'impact de l'airbag

Attention!
Impérativement remplacer deux capteurs d'impact à la fois.

Botsingsensor airbag

Let op:
Botsingsensoren moeten altijd per paar worden vervangen.

Stötsensor för Airbag

Observera!
Stötsensorerna måste bytas parvis.

Sensore d'urto dell'airbag

Attenzione!
I sensori d'urto devono essere sostituiti in coppia.

Sensores de impacto del Airbag

¡Atención!
Los sensores de impacto deben cambiarse a pares.

Sensores de impacto Airbag

Atenção!
Substituir os sensores de impacto sempre aos pares.